uniqo

Masážní přístroj proti celulitidě UNIQO

UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Vysvětlení součástí produktu

Technické specifikace

Materiál: ABS PC
Výkon: 8 W
Parametry nabíjení: 5 V 2 A
Jmenovité napětí: 3,7 V
Rozměry produktu: 200 * 90 * 90 mm

Poznámka: Technické parametry se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Bezpečnostní upozornění před prvním použitím

1. Osoby s krvácením, sklonem ke krvácení nebo křečovými žilami nesmí přístroj používat.
2. Těhotenství, menstruace, poškození kůže, citlivá pokožka, pooperační stav, pacienti s vysokou horečkou nebo vážnými onemocněními – použití zakázáno.
3. Nemoci náchylné ke krvácení, jako je trombocytopenie, leukémie, hemofilie, Henoch-Schönleinova purpura a další krevní onemocnění – zakázáno pro pacienty s krevními chorobami.
4. Nadměrná únava, opilost a ponocování jsou zakázány (také 2 hodiny před a po jídle).
5. Model se 12 stupni ohřevu červeným světlem má zahřívací plochu, která není citlivá na teplo, a neměl by být používán kojenci nebo osobami, které se o sebe nemohou postarat.
6. Při použití by se mělo škrábat jedním směrem, ne nahoru a dolů nebo zleva doprava.
7. U osob se špatným místním prokrvením se mohou objevit „Sha“ skvrny, které samy zmizí – to je normální. Při běžném použití slouží hlavně ke jemné masáži. Není nutné odstraňovat Sha. Škrábání se může provádět, dokud se neotevřou póry a pokožka nezčervená a nezahřeje.
8. Doba použití by neměla být příliš dlouhá a není dovoleno masírovat velkou plochu nepřetržitě.
9. Po použití se rozšíří krevní cévy na povrchu kůže. Před koupáním je třeba počkat 45 minut.

Poznámka: Tento produkt není zdravotnickým prostředkem a nelze jej považovat za prostředek s léčebným účinkem.

Nabíjení a vysvětlení tlačítek

Po plném nabití funguje bez připojení ke kabelu. Nelze jej spustit během nabíjení. Během nabíjení bliká bílé světlo a po úplném nabití svítí.

Přístroj má časovač na 20 minut. Digitální displej zobrazuje odpočet 20 minut a po uplynutí této doby se automaticky vypne.

Podržte zapínací/vypínací tlačítko na 2 sekundy pro spuštění přístroje – na displeji se rozsvítí „00“ a začne se odpočítávat 20 minut. Pro vypnutí přidržte tlačítko opět 2 sekundy, displej zhasne.

[+], [-] – tlačítka pro nastavení intenzity:
Krátkým stiskem měníte stupeň negativního tlaku (0–12 stupňů; 0 = žádný tlak). Výchozí nastavení je stupeň 3. Při každé změně se zobrazí příslušný stupeň a opět se spustí 20minutový odpočet.

[pressure relief] – tlačítko pro uvolnění tlaku:
Funguje, když je zapnutý negativní tlak. Krátkým stiskem se na 1 sekundu uvolní tlak, což usnadňuje sejmutí přístroje z pokožky.

[heating] – tlačítko pro ohřev:
Krátkým stiskem nastavíte teplotu. Výchozí nastavení je stupeň 0 (vypnutý ohřev). Teplota se zvyšuje po 1 °C při každém dalším stupni (0–12). Při zapnutí ohřevu se rozsvítí červené světlo na spodní straně přístroje. Maximální teplota je přibližně 45 °C. Při návratu na stupeň 0 se displej přepne a opět spustí 20minutový odpočet.

Poznámka:
Doba nabíjení a doba provozu závisí na velikosti a výkonu nabíječky.

Metoda a způsob použití

Po zapnutí přístroje zvolte požadovanou funkci dle potřeby a začněte s používáním po nanesení esenciálního oleje na požadované části těla.
(U citlivé pokožky doporučujeme nejprve otestovat esenciální olej na vnitřní straně paže nebo za uchem. Pokud se objeví zarudnutí, otok nebo svědění, přestaňte olej okamžitě používat.)

Pro škrábání/masírování naneste malé množství esenciálního oleje na požadované místo. Nepoužívejte příliš mnoho oleje a nikdy jej nedávejte přímo do přístroje.
Nastavte nízký stupeň negativního tlaku a po nasátí pokožky táhněte přístroj v jednom směru. Každou oblast masírujte maximálně 20krát, a to se sílou od lehké po silnější a rychlostí od pomalé po rychlejší.

Přístroj je vybaven velkým filtračním vatovým polštářkem, který účinně brání vniknutí oleje do přístroje a prodlužuje jeho životnost. Po prvním použití esenciálního oleje vatu včas vyměňte. Lze ji opětovně použít po vyčištění a usušení.

Při použití baňkování nastavte přiměřený stupeň negativního tlaku a ponechte přístroj přisátý na pokožce po dobu 3–5 minut. Následně přístroj mírně nakloňte a vytáhněte, nebo stiskněte tlačítko pro uvolnění tlaku. Při baňkování není potřeba používat esenciální olej.

Údržba a čištění

Umístěte přístroj na bezpečné místo, aby nespadl. Nepokládejte na něj těžké předměty, aby nedošlo k poškození. Skladujte na suchém, dobře větraném místě mimo přímé sluneční světlo a mimo dosah korozivních plynů nebo kapalin. Uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud přístroj delší dobu nepoužíváte, vypněte jej a každé dva měsíce plně nabijte, aby byla zachována kapacita baterie.

V případě technické závady kontaktujte odborný servis. Nevyndávejte a nerozebírejte přístroj sami. Před čištěním odpojte přístroj od napájení a nechte jej vychladnout. K čištění použijte měkkou mírně vlhkou houbičku nebo látku. Nepoužívejte agresivní chemické čisticí prostředky.

Přístroj není vodotěsný. Nesmí se používat ve vlhkém prostředí ani oplachovat vodou. Zabraňte vniknutí vody či jiných kapalin dovnitř zařízení, aby nedošlo ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem.